

# TEC KLEJ

## Klej neoprenowy kontaktowy w aerozolu

### **Przygotowanie podłoża**

Podłoże musi być równe , gładkie , mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Przed klejeniem do gładkich i antyadhezyjnych podłoży należy je przeszlifować i odkurzyć. Podłoże nierówne i niegładkie należy zawsze wyrównać masą samopoziomującą. Podłoża należy sprawdzić pod względem nośności, wilgotności i wytrzymałości.

### **Klejenie**

Mocno wstrząsnąć, a następnie dobrać szerokość dyszy na opakowaniu. Nanosić klej z odległości ok. 20 cm od podłoża. Nanosimy bezpośrednio na podłoże pozwalając , aby klej zrobił się przyczepny po ok. 1 - 3 minutach, następnie dociskamy dokładnie wykładzinę do kleju. Na podłożach chłonnych pokrywamy klejem podłoże i spód wykładziny np. w przypadku płytek dywanowych, pozostawiamy na 2 minut do wyschnięcia i starannie dociskamy do siebie dwie powierzchnie. Czas pracy - do 10 minut, później klej jest za suchy. Po użyciu odwracamy opakowanie na dół i dociskamy przycisk w celu usunięcia resztek kleju w dyszy, tak aby dysza się nie zatkała. Pozostałości kleju usuwamy czystym spirytusem.

### **Narzędzia**

SPRAY

### **Czyszczenie narzędzi**

Narzędzia czyścić czystym, białym spirytusem