

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI

PRESTIGE[®]
Decor

Do montażu będą potrzebne:
poziomica, piła ukosowa lub piła ręczna uciosowa,
nożyk, klej montażowy.

KROK 1

Za pomocą narzędzi przytnij lamel do odpowiedniej długości.
Jako narzędzi użyj piły ukosowej lub piły ręcznej
i skrzynki uciosowej.

KROK 2

Na tylną stronę płyty nałóż klej montażowy.

KROK 3

Przyklej listwę do ściany zachowując pion. Pamiętaj, że pierwsze
lamele na płycie lub filcu rzutują na całą kompozycję.

KROK 4

Kontynuuj montaż przyklejając kolejne płyty tak, aby kolejna
dokładnie przylegała do poprzedniej, aż do uzyskania
planowanej kompozycji.

KROK 5

Zakończ montaż poczwórnym lub pojedynczym lamelem.

W przypadku naroży jest możliwość instalacji bez docięcia
oraz z docięciem 45° jak na rysunkach poniżej.

