

# INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI

PRESTIGE<sup>®</sup>  
*Decor*

Do montażu będą potrzebne:  
poziomica, piła ukosowa lub piła ręczna uciosowa,  
nożyk, klej montażowy.

## KROK 1

Za pomocą narzędzi przytnij lamel do odpowiedniej długości.  
Jako narzędzi użyj piły ukosowej lub piły ręcznej  
i skrzynki uciosowej.

## KROK 2

Na tylną stronę płyty nałóż klej montażowy.

## KROK 3

Przyklej listwę do ściany zachowując pion. Pamiętaj, że pierwsze  
lamele na płycie lub filcu rzutują na całą kompozycję.

## KROK 4

Kontynuuj montaż przyklejając kolejne płyty tak, aby kolejna  
dokładnie przylegała do poprzedniej, aż do uzyskania  
planowanej kompozycji.

## KROK 5

Zakończ montaż poczwórnym lub pojedynczym lamelem.

W przypadku naroży jest możliwość instalacji bez docięcia  
oraz z docięciem 45° jak na rysunkach poniżej.

