

**Condor Carpets b.v.**

Randweg 4, 8061 RW
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands
Tel. (+31) 38 – 477 81 11
Fax (+31) 38 – 477 81 22
E-mail: info@condorcarpets.nl

Bank: ABN AMRO Zwolle
Account No.: 47.45.17.098
IBAN: NL05ABNA0474517098
(swift: ABNANL2A)
Chamber of Commerce Zwolle
Registration No. 05054016
VAT No.: NL 802823373B03

INSTRUKCJA MONTAŻU WYKŁADZIN DYWANOWYCH

Układając wykładziny dywanowe z włókien naturalnych lub syntetycznych należy pamiętać, że mają one różne właściwości. Przed montażem wykładzin należy zasięgnąć dokładnych informacji o wyrobie u sprzedawcy. Wykładziny dywanowe produkowane są z różnych włókien i należy pamiętać, że trwałość oraz wytrzymałość jest inna dla każdej wykładziny. Należy więc dobrać odpowiedni produkt do miejsca jego użytkowania.

Przygotowanie podłoża

Najważniejszym elementem w procesie instalacji wykładzin jest właściwe przygotowanie podłoża. Gwarantuje ono długoletnią i bezproblemową eksploatację wykładziny. Podłoże pod wykładziny dywanowe musi być suche, czyste od wszelkich zanieczyszczeń, odpowiednio równe i odpowiednio wytrzymałe na stosowne obciążenia. Dla uzyskania niezbędnej gładkości i równości wymagane jest wygładzenie powierzchni masą samopoziomującą. Podłoża (szlichty) zbudowane są z frakcji dużo większych (piach) niż frakcja mas samopoziomujących (frakcja podobna do mąki). W przypadku nie stosowania mas samopoziomujących, w trakcie nanoszenia kleju, dochodzi do wyczesywania słabiej związanych ziarenek piachu, które są nie do zauważenia w kleju, natomiast po przyklejeniu wykładziny ma znaczący efekt na przyspieszenie zużycie wykładziny (odklejanie od podłoża, miejscowe podnoszenie się wykładziny). Reasumując, warto zaznaczyć, że prawidłowo przygotowane podłoże decyduje, o powodzeniu całego przedsięwzięcia, jakim jest instalacja wykładzin dywanowych w obiekcie i domu.

Montaż wykładzin dywanowych

Każdy montaż powinien być poprzedzony przygotowaniem podłoża oraz sporządzaniem planu instalacji wykładzin dywanowych. Na planie, oprócz zaznaczonych pomieszczeń i ich wymiarów powinny być naniesione poszczególne bryty wykładziny z zaznaczeniem ich kolejności w stosunku do rolki, z której są odcinane. Należy uwzględnić właściwą kolejność rolek pochodzących z jednej serii produkcyjnej oraz, co jest bardzo istotne przy dużych otwartych powierzchniach, właściwe rozplanowanie poszczególnych serii produkcyjnych. Przygotowanie planu instalacji pozwoli dobrze wykorzystać materiał oraz uniknąć błędów w postaci różnicy odcieni na dwóch sąsiednich kawałkach wykładziny. Efekt estetyczny i bezproblemowa eksploatacja podłogi uzależniona jest od dokładności w wykonaniu samego montażu. Należy zadbać o dokładne docinanie wykładzin, precyzyjne ich ułożenie i dociśnięcie przy użyciu specjalistycznych narzędzi monterskich. Niezwykle istotne jest staranne wykonaniem łączników. Wszystkim klientom zalecamy zlecenie montażu wykładzin firmom specjalistycznym.

Ogrzewanie podłogowe

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że nie każda wykładzina nadaje się do tego celu. Wykładzina podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30 stopni C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Oznaczenia

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, itp. spowodować mogą odbarwienia.

**Condor Carpets b.v.**

Randweg 4, 8061 RW
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands
Tel. (+31) 38 – 477 81 11
Fax (+31) 38 – 477 81 22
E-mail: info@condorcarpets.nl

Bank: ABN AMRO Zwolle
Account No.: 47.45.17.098
IBAN: NL05ABNA0474517098
(swift: ABNANL2A)
Chamber of Commerce Zwolle
Registration No. 05054016
VAT No.: NL 802823373B03

Przygotowanie

Masą samopoziomującą wyrównujemy wszystkie nierówności podłoża lub usuwamy zanieczyszczenia i stary klej po poprzedniej wykładzinie. Podłoże podczas układania wykładziny musi być suche, równe i oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Do przygotowania podłoża używaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2%.

Przed ułożeniem

Zanim zaczniesz sprawdzić znaki (strzałki na spodzie wykładziny) które, wskazują kierunek układania i układaj zgodnie ze strzałkami. W przypadku ich braku każdy bryt wykładziny należy układać w tym samym kierunku. Układając bryty wykładziny w tym samym pomieszczeniu należy używać rolek o tym samym numerze seryjnym. Zaleca się układać rolki kolejno numerami.

Układanie

Montaż musi być poprzedzony aklimatyzacją wykładziny w temperaturze pomieszczenia przez 24 godziny na przykład na noc. Rozkładamy wykładzinę dywanową w pomieszczeniu. Powinna ona zachodzić na ściany. Rozłożoną wykładzinę należy pozostawić na podłodze na kilka godzin, aby przy układaniu nie powstawały załamania. Następnie odmierzamy i docinamy szerokości brytów z 2% naddatkiem.

Przycinanie

Wykładzinę mocno dociskamy wzdłuż linii łączącej ścianę z podłogą, i za pomocą specjalnego profilu do cięcia wykładzin lub wysuwanego noża, przycinamy (wymieniamy regularnie ostrze noża).

Przyklejenie na całej powierzchni

Wykładziny dywanowe powinny być przyklejone na całej powierzchni, nanosimy klej na podłoże i rozprowadzamy go równomiernie uzębioną szpachelką. Na początku pokrywa się klejem tylko połowę powierzchni podłoża. Ilość naniesionego kleju powinna wynosić 600 g/m². Następnie kładziemy wykładzinę dywanową na podłożu z jeszcze wilgotnym klejem (obcinane krawędzie także powinny być zwilżone klejem). Dociskamy wykładzinę do pokrytego klejem podłoża i za pomocą wałka rozprowadzamy klej na boki (teraz także dokonujemy ewentualnych korekt). Pamiętaj brzegi i łączenia wymagają szczególnej troski odpowiednia ilość kleju powinna być użyta na łączeniu oraz brzegu wykładziny.

Wykładzinę należy mocno docisnąć w miejscach łączenia (najlepiej przez specjalny wałek dociskowy). Pamiętajmy o wietrzeniu pomieszczenia, w którym układamy wykładzinę.

Naroża wewnętrzne

Po przyklejeniu wykładziny należy całkowicie odciąć zawinięte do góry brzegi. Przy narożach wewnętrznych przecinamy najpierw wykładzinę po przekątnej. Nie należy jednak nacinać jej do samej podłogi, lecz pozostawić część nie przeciętą. Należy zawsze zwracać uwagę na to, by nóż używany do przecinania wykładziny był ostry (wymieniamy regularnie ostrze noża).

**Condor Carpets b.v.**

Randweg 4, 8061 RW
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands
Tel. (+31) 38 – 477 81 11
Fax (+31) 38 – 477 81 22
E-mail: info@condorcarpets.nl

Bank: ABN AMRO Zwolle
Account No.: 47.45.17.098
IBAN: NL05ABNA0474517098
(swift: ABNANL2A)
Chamber of Commerce Zwolle
Registration No. 05054016
VAT No.: NL 802823373B03

Dopasowanie naroży wewnętrznych

Wystające, rozcięte części wykładziny wciskamy do wnętrza naroża. Teraz można odciąć zawinięte do góry brzegi wykładziny. Docinamy mniejszymi fragmentami i sprawdzamy prawidłowość cięcia (wymieniamy regularnie ostrze noża).

Naroża zewnętrzne

Również w przypadku naroży zewnętrznych, nie należy przecinać wykładziny do samej podłogi. Postępujemy podobnie, jak w przypadku naroży wewnętrznych pokoju, odcinamy zawinięte do góry części wykładziny (wymieniamy regularnie ostrze noża).

Drugi arkusz wykładziny

Jeżeli jedna długość wykładziny nie wystarczy na pokrycie całej długości wykładanej powierzchni, dopasowujemy drugi arkusz wykładziny na zakładkę, tak, aby zachodziły na siebie nie mniej niż 3cm, a łączone brzegi przycinamy. Obie warstwy wykładziny przecinamy jednocześnie (wzdłuż kątownika lub prowadnicy). W ten sposób otrzymujemy łączenie wykładziny bez szwu. Należy jednak zwrócić uwagę, aby kierunek splotu pętelek/włosa wykładziny był identyczny w obu łączonych pasach, dopasować wzory na łączeniach oraz o sprawdzeniu czy drugi arkusz pochodzi z tej samej partii produkcyjnej (układaj rolki kolejno numerami).

Docięnięcie wykładziny do podłoża

Zalecane jest odpowiednie docięnięcie wykładziny do podłoża przez specjalny wałek dociskowy.

Drzwi i progi

Przy drzwiach i na progach należy wykonać dokładne pomiary. Następnie tępą stroną noża dociskamy wykładzinę i obcinamy z naddatkiem ok. 0,5 cm od linii zagięcia. Nadmiar wykładziny wciskamy nożem lub tępym narzędziem pod próg drzwi, a wzdłuż ścian mocujemy listwy przypodłogowe lub cokołowe.

Zakończenia wykładziny

W miejscach łączenia wykładziny dywanowej z podłogą drewnianą, ceramiczną lub inną mocujemy jej brzegi za pomocą specjalnej, metalowej listwy wykończeniowej.

Przed eksploatacją

Odczekaj 24 godziny przed użytkowaniem lub ustawieniem mebli.