

## WARUNKI ODBIORU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PODŁÓG BAMBUSOWYCH Wild-Wood

### I. ODBIÓR:

1. Odbiór należy wykonać nie później niż 7 dni po zakończeniu prac monterskich. Do czasu odbioru należy utrzymywać warunki ciepłno-wilgotnościowe (temperaturę i wilgotność) w jakich układano posadzkę i które są zalecane podczas użytkowania podłogi.
2. Odbiór posadzki odbywa się w pozycji, jakiej jest ona zwykle użytkowana (na stojąco lub siedząco).
3. Odbiór odbywa się w normalnych warunkach oświetleniowych panujących w danym pomieszczeniu. Nie należy ustawiać źródła światła pod kątem, jak również nie stosuje się oświetlenia bezpośredniego skierowanego na odbieraną posadzkę.

### II. UŻYTKOWANIE:

Wybrali Państwo wysokiej, jakości ekologiczną deskę naturalną wykonaną ze skręcanych i prasowanych włókien bambusa, charakteryzującą się bardzo dużą wytrzymałością. Poza walorami estetycznymi i technicznymi deska bambusowa jest izolatorem akustycznym, dobrym regulatorem mikroklimatu i wilgotności powietrza, a także materiałem hipoalergicznym. Muszą Państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu podłogi, również zużywają się, dlatego poniżej przedstawimy kilka podstawowych zasad, które powinny być przestrzegane w celu wydłużenia jej żywotności:

1. Podłoga powinna być użytkowana w warunkach zgodnych z idealnym komfortem klimatycznym człowieka: **temperatura powietrza: 18 – 25°C, wilgotność powietrza: 45 – 65%**.
2. Wszelkie elementy wyposażenia mieszkania mające kontakt z podłogą muszą zostać wyposażone w odpowiednie samoprzylepne ochroniacze z filcu. W przypadku stosowania sprzętu na kółkach należy sprawdzić, z jakiego materiału wykonane są kółka — muszą być zgodne z normą DIN 68131.

Przed pierwszym wejściem i postawieniem mebli na podłodze zalecamy wykonanie pierwszej konserwacji podłogi.

### III. KONSERWACJA:

#### **CZYSZCZENIE NA MOKRO MOŻE PROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA PODŁOGI!**

Mimo podwyższonej odporności na działanie wilgoci, z powierzchni podłogi należy niezwłocznie usunąć nadmiar wody.

#### **1. Pierwsze czyszczenie**

Przed jakimkolwiek użyciem środków czyszczących i konserwujących podłogę należy dokładnie odkurzyć. Następnie na podłogę bambusowa zalecamy zastosowanie BAUTEC WAX lub BAUTEC POLISH PLUS EWENTUALNIE równorzędne bez rozcieńczania – pierwsza konserwacja. Cienką warstwę środka (bez rozcieńczania z wodą) należy równomiernie nakładać czystą, niestrzępiącą się szmatką, płaskim mopem. W przypadku użycia BAUTEC WAX podłogi nie trzeba polerować, natomiast po użyciu BAUTEC POLISH PLUS należy wykonać polerowanie w celu uzyskania idealnego wyglądu. Przed użyciem środków należy zapoznać się z karta techniczna produktów.

#### **2. Bieżące czyszczenie**

Domino Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Rzeźnicza 4 58-200 Dzierżoniów  
tel.: +48 74 832 48 00 e-fax: +48 74 831 80 75

Zanieczyszczenia i kurz działają na podłogę podobnie jak papier ścierny, dlatego też należy je niezwłocznie usunąć. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to również zmyć na wilgotno. Do tego celu może służyć preparat BAUTEC CLEAN lub równorzędny. Produkt rozcieńczamy z wodą w proporcjach 50–100 ml na 5 litrów wody. Nie wolno używać nierozcieńczonego BAUTEC CLEAN! Rozcieńczony preparat наносimy czystą, niestrzępiącą się szmatką lub płaskim mopem. Produkt ten usuwa zanieczyszczenia nie naruszając ochronnej warstwy wosków.

### 3. Bieżąca pielęgnacja

Podłogę zalecamy na bieżąco pielęgnować środkiem BAUTEC WAX lub równorzędnym antypoślizgowym, wg normy DIN 18032, rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:5–10. Rozcieńczony preparat наносimy czystą, niestrzępiącą się szmatką lub płaskim mopem, dzięki czemu konserwujemy i czyszcimy podłogę.

### 4. Pierwsze gruntowne czyszczenie

Pierwsze czyszczenie ręczne lub maszynowe zalecamy wykonać, gdy na podłodze są widoczne zanieczyszczenia i mocno się trzymające cząsteczki kurzu, których nie można usunąć podczas bieżącego czyszczenia np. BAUTEC CLEAN lub równorzędnym. Również w przypadku tworzenia się osadu na podłodze w miejscach rzadko używanych zalecamy wykonanie gruntownego czyszczenia, najczęściej raz do roku. W tym celu można użyć rozcieńczonego BAUTEC INTENSIVE w proporcji 1:5. Podłogę należy zmywać na wilgotno, unikać tworzenia się kałuż wody, które mogą spowodować pęcznienie podłogi. Nadmiar wody na podłodze należy natychmiast usunąć. Po wykonaniu gruntownego czyszczenia należy zastosować środek BAUTEC WAX antypoślizgowy w postaci koncentratu lub równorzędny.

### 5. Gruntowne czyszczenie i odświeżenie podłogi olejowanej

W celu czyszczenia podłogi olejowanej zalecamy użycie środka BAUTEC CLEAN, MYDŁA PIELEGNACYJNEGO lub EMULSJI PIELEGNACYJNEJ. Natomiast w celu odświeżenia podłogi olejowanej po uprzednim umyciu rekomendujemy użycie BAUTEC OLEJ PIELEGNACYJNY lub BAUTEC POLISH PLUS.

**Stosowanie się do powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność podłóg bambusowych WILD-WOOD i zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi, ale nie wyklucza go całkowicie. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu w trakcie użytkowania podłogi przez gwaranta, gwarancja obejmuje tylko naturalną „pracę” podłóg bambusowych WILD-WOOD wynikającą z naturalnych właściwości bambusa.**

**Nie stosowanie się do „Warunków odbioru, użytkowania i konserwacji podłóg bambusowych Wild Wood” spowoduje utratę gwarancji!**

**OŚWIADCZAM IŻ ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z WARUNKAMI ODBIORU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PODŁÓG BAMBUSOWYCH WILD-WOOD.**

.....

Podpis inwestora

.....

Podpis wykonawcy

Domino Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Rzeźnicza 4 58-200 Dzierżoniów  
tel.: +48 74 832 48 00 e-fax: +48 74 831 80 75